

# sinbo.

SHD 7038 SAÇ ŐEKİLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR



for Turkey  
www.sinbo.com

## TÜRKÇE

### **Değerli Müşterimiz,**

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

### **Saygılarımızla,**

Sinbo Küçük Ev Aletleri

\* Bu ürün, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişilerce, korunmalarından sorumlu kişilerin gözetimi veya talimatı altında olmaksızın (çocuklar dâhil) kullanılmamalıdır.

\* Cihazla oynamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.

\* Bu talimatları saklayınız.

\* Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından, ancak gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatlar verilmesi ve ilişkili tehlikelerin bilincinde olmaları durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

\* Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

\* Cihaz, ayrı bir kontrol sistemiyle ya da harici bir zamanlayıcıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

## SINBO SHD 7038 SAÇ KIVIRMA MAŞASI KULLANIM KILAVUZU

### ÖZELLİKLERİ

- 360 Derece Döner Kablo
- Saç kıvrırma maşası
- PTC Isıtma Ekipmanı
- LED ışık göstergesi
- AÇMA / KAPAMA düğmesi
- AC220-240V, 50/60Hz, 25W

### GÜVENLİK UYARILARI

#### • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

1. Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, yanlarında sürekli fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve bilgi eksikliği olmayan, kontrol altında verilmiş biri bulunması halinde ve cihazın öğretimi ile ilgili kullanım denetimi verildiği takdirde, kullanılabilir. Çocukların bu cihazla oynamaları uygun değildir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.
2. Cihazı, sıvı içine koymayın; suya yakın bir yerde ya da küvet, legen ya da başka bir kabın içinde ve dışarı alanlarda kullanmayın.
3. Cihazı, fişe takılı halde bırakmayın.
4. Cihazı, ısı geçirmez yüzeyde, aşağı doğru tutun.
5. Eğer hasarlı ya da bozuksa, cihazı kullanmayın.
6. Temizlemeden ve kaldırmadan önce, cihazı soğumaya bırakın.



### CİHAZIN KULLANIMI

#### • Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

1. Kullanmadan önce saçın, temiz,kuru ve dolasik olmasını sağlayın.
2. Ekstra koruma için, ısı koruma spreyi kullanın.  
\* Saç spreyleri yanıcı malzeme içerir-şekillendiriciyi kullanırken, sprey kullanmayın.
3. Şekillendirmeden önce, saçı ayırın. İlk önce saçın alt bölümünü şekillendirin.
4. Şekillendiriciyi fişe takın ve açma düğmesine basın.
5. Yay klipsini çekerek, şekillendiricinin tabanında bir santim saç olmasını sağlayın.
6. Saçın tamburun üstüne doğru yönlendirilmesini sağlayarak şekillendiriciyi bükün ve 10-20 saniye tutun.
7. Yay klipsini serbest bırakın ve saçı serbest bırakmak için açın.
8. Salınan bukleler oluşturmak için şekillendiriciyi 10 saniye ve daha sıkı bukleler oluşturmak için 20 saniye tutun.
9. İstenecek sayıda bukleler yaratmak için bunu, saçın tamamına tekrarlayın.
10. Şekillendirmeden önce saçı soğumaya bırakın.

11. İşiniz bittiği zaman, cihazı kapatmak ve fişten çekmek için elinizi kapatma düğmesine 2 saniye basılı tutun.

#### **KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

#### **TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA**

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasına özen gösteriniz,
- Sıkışmamasına, ezilmemesine özen gösteriniz,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

#### **ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI**



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

#### **TEMİZLİK**

- **Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler**

Cihazı fişten çekin ve soğumaya bırakın.

Bütün yüzeyleri nemli bir bezle silin.

Sert , aşındırıcı temizleme maddeleri ya da çözücüleri kullanmayın.

#### **BAKIM**

- **Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekliğine İlişkin Bilgiler**

Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.

Düzenli temizliğin yapılmasında fayda vardır.

**SAKLAMA**

Cihazın fişini prizden çıkarın, soğumasını bekleyin ve kendi kutusunda veya kuru bir yerde muhafaza edin. Cihazı kesinlikle hala sıcakken veya fişi prize takılı haldeyken kaldırmayın. Kabloyu kesinlikle cihazın etrafına sarmayın. Cihazı kullanmadan önce ve kullandıktan sonra kablodaki bükümleri açın.

**BU ÜRÜNÜN DOĞRU İMHASI**

Bu işaret bu ürünün tüm AB’de diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bu ürünün kontrolsüz bir şekilde çöpe atılmasından kaynaklanması muhtemel çevreye veya insan sağlığına olan zararı önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir olarak yeniden kullanımını teşvik edecek biçimde sorumlucu geri kazandırın. Kullanılmış cihazını geri döndürmek için , lütfen geri edinme ve toplama sistemlerini kullanın veya satın aldığınız perakendeci ile temasa geçin. Onlar çevre açısından güvenli geri kazanım için bu ürünü alabilirler.

Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

## ENGLISH

### SINBO SHD 7038 HAIR CURLING IRON INSTRUCTION MANUAL

#### FEATURES

- 360 Degree Swivel Cord
- Hair Curling Iron
- PTC Heating Element
- With LED Indicator Light
- ON/OFF Switch
- AC220-240V, 50/60Hz, 25W

#### SAFETY CAUTIONS

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with recued physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a sage way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised.
2. Do not put the appliance in liquid; do not use it near water in a bath-tub, basin or other vessel; and don't use it outdoors.
3. Do not leave the appliance unattended while plugged in.
4. Only set the appliance down on a heat-proof surface.
5. Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
6. Let the appliance cool down before cleaning and storing away.



#### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
2. For extra protection use a heat protection spray.  
\* Hair sprays contain flammable material – do not use while using the styler.
3. Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
4. Plug in the styler and press the on button to switch on.
5. Secure one inch of hair at base of the styler by retracting the spring clip
6. Twist the styler allowing the hair to be guided up the length of the barrel and hold for 10-20 seconds.
7. Release the spring clip and untwist to release the hair.
8. Hold the styler in the hair for 10 seconds to create loose curls and 20 seconds for tighter curls
9. Repeat this around the head to create as many curls as desired.
10. Let the hair cool before styling
11. When finished press and hold the off button for two seconds to turn off and unplug the appliance.

#### **CLEANING AND MAINTENANCE**

Unplug the appliance and let it cool. Wipe all surfaces with a damp cloth. Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

#### **ENVIRONMENTAL PROTECTION**



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.

\* This appliance should not be used by physically, sensually or mentally handicapped ones (including children) without supervision or order of someone who can undertake the responsibility and protection for safety.

\* The children should be supervised to avoid them from playing with the appliance.

\* Save these instructions.

\* This appliance can be used by physically, sensually or mentally handicapped ones as well as by children under 8 years old only provided that they are supervised or ordered by someone who can undertake the responsibility and protection for safety. Children should not tamper with the appliance. In case they are not older than 8 years old or unsupervised, children should not clean or maintain the product.

\* Keep the appliance and its cable from the reach of children aged <8.

\* The device is designed for operating with a separate control system or external timer.

## Русский

### SINBO SHD 7038 ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сетевой шнур с вращением на 360 градусов
- Зажим для волос
- Нагревательный элемент РТС
- Световой индикатор
- Кнопка ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ
- ПИТАНИЕ АС220-240В, 50/60Гц, 25Вт

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Прибор не должен стать игрушкой для детей. Эксплуатация и чистка прибора не должны осуществляться детьми, не имеющими опыта.
2. Не погружайте прибор в воду. Не используйте прибор вблизи мест с повышенной влажностью или ванной, раковины, душевой кабиной. Запрещено использование прибора на открытой территории.
3. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
4. Держите прибор на термостойкой поверхности по направлению вниз.
5. Не используйте неисправный или повреждённый прибор.
6. Перед осуществлением чистки и хранением, дайте прибору хорошо остынуть.



#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед использованием прибора волосы должны быть чистыми, сухими и расчёсанными.
2. Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей.  
\* Аэрозоли для волос содержат легковоспламеняющиеся вещества. При завивке волос не используйте аэрозоли.
3. Перед завивкой разделите волосы на пряди. Начните завивку волос снизу вверх.
4. Включите прибор в розетку и нажмите кнопку вкл/выкл.
5. Нажмите рычаг и поместите 1 см прядь волос между цилиндрическим корпусом и зажимом.
6. Накрутите прядь на цилиндрический корпус до корней волос и ждите 10-20 секунд.
7. Затем раскрутите прядь так, чтобы можно было открыть зажим с помощью рычага.
8. Для придания волосам волнистой формы удерживайте плойку 10 секунд, для придания волосам формы локонов – 20 секунд.
9. Повторяйте выше указанные шаги, чтобы завить оставшиеся волосы.
10. Перед укладкой дайте волосам остынуть.
11. После окончания завивки и перед выключением прибора из розетки 2 секунды удерживайте кнопку вкл/выкл.



### **ЧИСТКА И УХОД**

Выньте прибор из розетки электросети и дайте ему хорошо остынуть. Протрите поверхность прибора влажной тканью, не используйте абразивные, жёсткие чистящие вещества и предметы.

### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**



Электрические и электронные приборы содержат вредные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Приборы имеющие данное обозначение не должны выбрасываться с бытовыми отходами. Данные приборы необходимо доставить в специализированный центр для утилизации или переработки.

\* Данный прибор не может использоваться лицами с физическими, психологическими или умственными ограничениями (включая детей), лицами, не обладающими необходимыми знаниями и опытом, без наблюдения лиц, ответственных за их безопасность.

\* Следует следить за детьми во избежание их нежелательного взаимодействия с прибором.

\* Храните данное руководство.

\* Данный прибор может быть использован детьми старше 8-и лет и лицами с физическими, психологическими и умственными ограничениями только под наблюдением или с условием предоставления им необходимых указаний в отношении пользования и обеспечения осведомленности о возможных рисках. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра в возрасте младше 8-и лет.

\* Храните прибор и кабель в месте, недоступном для детей младше 8-летнего возраста.

\* Прибор не предназначен для эксплуатации совместно с отдельной системой управления или внешним таймером.



## Гарантийный талон

Наименование .....

Модель .....

Серийный номер (при наличии) .....

Дата продажи .....

Наименование, адрес и телефон .....

торгующей организации .....

Подпись продавца

Штамп магазина

### ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

<b>Дата приема в АСЦ</b>	<b>Выполненные работы</b>	<b>Дата выдачи из АСЦ</b>	<b>Подпись сотрудника АСЦ</b>	<b>Подпись клиента</b>

### **Уважаемый покупатель!**

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

#### **Условия гарантии:** .....

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличии повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею .....

(Подпись покупателя)

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урючлер Инчаат Спор Малземелери Импаят Санайи ве Тиджарет Аноним (Ширкети» Харамидаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджи, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

**Страна производитель:** Турция

**Импортер в РФ:** ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербakovская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

**Месяц и год производства:** 04-2017

## عربية

### ملقط سينيو لتجعيد الشعر موديل SHD 7038 دليل المستخدم

#### الميزات:

- سلك دوار بزواوية 360 درجة
- قطعة حديدية لتجعيد الشعر
- عنصر تسخين PTC
- مؤشر ضوئي LED
- زر التشغيل OFF / ON
- تيار التشغيل AC220-240V, 50/60Hz, 25W

1. يمكن للأطفال استخدام هذا الجهاز ابتداء من سن 8 سنوات وما فوق، شريطة وجود رقابة مستمرة وإشراف شخص يقف بجانبهم ويتمتع بالقدرات الجسدية والحسية والعقلية إضافة إلى عدم وجود أي نقص لديه في الخبرة والمعرفة بشأن استخدام تعليمات الجهاز بطريقة حكيمة، وأبدون فهم المخاطر المعنية. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز، كذلك لا يجوز قيام الأطفال بتنظيف وصيانة هذا الجهاز من دون إشراف.
2. الامتناع عن استعمال الجهاز على مفرية من حوض الاغتسال، من كشك الدوش، من المغسل، من أي جسم ملان بالماء.
3. لا تترك سداد توصيل الجهاز موصولا.
4. امسك الجهاز رأسا على عقب فوق مساحات عازلة للحرارة.
5. الامتناع عن استعمال الجهاز إذا كان في كسر أو عطب ما.
6. قبل البدء في تنظيف الجهاز أو خزنه، اتركه يبرد بما فيه الكفاية.



#### دليل الاستعمال

1. قبل البدء في استعمال مسعر الشعر ، احرص على أن يكون الشعر نظيفا وجافا و أن لا يكون مختلا.
2. لحماية إضافية، استعمل رشاش المضاد للحرارة
- إن بخاخات الشعر تحتوي على مواد قابلة للاحتراق- و لذا الامتناع عن استعمال البخاخات أثناء استعمال آلة تصفيف الشعر.
3. يجذب المشبك المقوس، احرص على وضع سننيمتر من الشعر في آلة تصفيف الشعر.
4. ألوي آلة تصفيف الشعر بتوجيه الشعر فوق العليل توجيهها صحيحا، و امسكه بتلك الطريقة لـ 10- 20 ثانية.
5. اترك المشبك المقوس، و افتحه لحل الشعر.
6. و لتكوين تجاعيد مرتخية امسك الشعر لمدة 10 ثوان و لتجاعيد أكثر تماسكا، امسك الشعر لـ 20 ثانية.
7. أعد نفس العملية عدد التجاعيد التي تريد تكوينها في كامل شعرك.
8. قبل تصفيف الشعر، اتركه يبرد.
9. بعد أن تنتهي العملية، و من أجل غلق الجهاز و فصل سداد التوصيل عن المكبس، اضغط على زر الغلق لـ 2 ثابنتين.

#### تنظيف و صيانة

قم بفصل سداد توصيل الجهاز عن المكبس، ثم اتركه يبرد. امسح كل المساحات بواسطة منديل رطب الامتناع عن استعمال مستحضرات التنظيف الكاشطة أو المحللة.

#### حماية البيئة

من أجل تفادي المشاكل البيئية و الصحية، تم وضع هذا الرمز للإشارة إلى المواد الخطرة الموجودة في المعدات الكهربائية والإلكترونية. كما أن المعدات المميزة بهذا الرمز، لا يمكن طرحها مع النفايات البلدية التي لم يتم تصنيفها، بل ينبغي إعادة استخدامها أو إعادة رسكلتها.



- يجب ألا يستخدم هذا المنتج بواسطة الأشخاص محدودي القدرات البدنية والذهنية والعقلية أو الأشخاص محدودي الخبرة والمعرفة الكافية حول استخدام الجهاز، بدون الإشراف عليهم من قبل أشخاص مسؤولين عن سلامتهم الشخصية.
- يجب مراقبة الأطفال، لعدم السماح لهم اللعب بالمكواة .
- والموتيل.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص محدودي القدرات الذهنية والبدنية والعقلية والأطفال فوق 8 سنوات في حالة عدم وجود شخص يرفقتهم لدية خبرة أو معلومات كافة حول استخدام الجهاز، أو شخص مسؤول عن سلامتهم الشخصية، أو في حالة عدم إعطاء هؤلاء الأشخاص التعليمات الضرورية المتعلقة باستخدام المنتج. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. وفي حالة كونهم أصغر من 8 سنوات أو عدم وجودهم تحت متابعة أحدهم، فليس من المسموح أن يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز.
- يجب حفظ الجهاز والكابل في مكان بعيد عن متناول الأطفال أقل من 8 سنوات.
- لم يتم تصميم الجهاز ليعمل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم منفصل.

## - GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçalarını dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin korunması hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alır;
  - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 66 86** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### **GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)**

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garanti ürünleri yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrotatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

# sinbo.

ÜRETİCİ FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

# sinbo.

- SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI -

- GARANTİ BELGESİ -

## ÜRETİCİ FİRMANIN,

**Ünvanı** : DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.  
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.  
**Adresi** : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii  
Avcılar / İSTANBUL  
**Telefonu** : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65  
**E-Posta** : info@sinbo.com.tr

## Yetkilinin İmzası

:   
Yönetim Kurulu Başkanı

İMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER  
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT  
SARAY YATIRIM A.Ş.  
Cihangir Mah. Güvercin Cad.  
No: 4 Avcılar / İSTANBUL  
Marmara Kurumları No: 273 000 918

## ÜRETİLEN/İTHAL EDİLEN MALIN,

**Cinsi** : SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI  
**Markası** : SINBO  
**Modeli** : SHD 7038  
**Garanti Süresi** : 2 yıldır  
**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü  
**Bandrol ve Seri No:** :  
**Kullanım Ömrü** : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.  
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

## SATICI FİRMANIN,

**Ünvanı** :  
**Adresi** :  
**Telefonu** :  
**Faks** :  
**E-Posta** :  
**Fatura Tarih ve Sayısı** :  
**Teslim Tarihi ve Yeri** :  
**Yetkilinin İmzası** :  
**Firmanın Kaşesi** :

İsbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafınca izin verilmiştir.



## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

### Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmiş durumdayız.

TÜKETİCİ  
DANIŞMA HATTI  
0850 811 65 65

**sinbo.**  
www.sinbo.com

### Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

### Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

KAPIDAN KAPIYA  
ÜCRETSİZ  
SERVİS

10 GÜNDE  
TESLİMAT  
GARANTİSİ (\*)

Kapıda Kapiya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **444 66 86 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adrese teslim alınır. 10• 15 günü içerisinde sorun çözülmeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.  
**(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim etiketten sonra başlar.)**



**ÜRETİCİ FİRMA**  
**DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER**  
**İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.**  
**VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere  
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye  
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65  
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

**EEE Yönetmeliğine uygundur.**  
**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**  
**Made in Turkey** İmal Yılı : 04-2017