

# sinbo.

## SK 2373 SU ISITICI (KETTLE)

### KULLANMA KILAVUZU

TR  
EN  
RU  
AR



for Turkey

[www.sinbo.com](http://www.sinbo.com)

## GİRİŞ

### **Değerli Müşterimiz,**

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  
Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

- a-** Sözleşmeden dönme,
- b-** Satış bedelinden indirim isteme,
- c-** Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç-** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

### **Saygılarızaçılı,**

Sinbo Küçük Ev Aletleri

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır.(IEC 60335-2-15/A2):
    - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
    - Çiftlik evleri
    - Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
    - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
  - \* Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
  - \* Pişirme tavaları, yavaş pişiriciler, buharlı pişiriciler, pirinç pişiriciler, kahve yapıcılar, çaydanlıklar, yumurta kaynatıcıları ve süt ısıtıcıları aşağıdaki talimatı içermelidir. (EN 60335-2-15, A11:10)
    - 8 yaşından küçük çocukların cihazı kullanmaları uygun değildir. 8 yaşından büyük çocuklar ancak bir gözetmen eşliğinde cihazı kullanmalı ve temizliğini yapmalıdır.
    - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
    - Gözetimsiz olarak cihazı kullanabilecek fiziksel, duyusal yada akı yonden eksik olanların cihazı bir gözetmen eşliğinde kullanmalarına ilişkin talimat yada eğitimlerine ilişkin bilgiler verilmelidir.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

### • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Elektrikli ev aletleri kullanılırken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir:

- Tüm talimatları okuyunuz.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tutacak veya başlıklarını kullanınız.
- Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, kabloyu, fişi yada elektirkli aleti suya veya diğer sıvılara batırmayınız.
- Bütün elektrikli ev aletleri bir çocuk tarafından yada yanında kullanılıyor ise, yakın gözetim gereklidir.
- Kullanımdan sonra ve temizlemeden önce fişi çekiniz. Parçaları takip çıkarmadan ve ürünü temizlemeden önce yeterince soğumasına izin veriniz.
- Hiçbir fişi veya kordonu zarar görmüş ya da bozulmuş elektrikli veya bir şekilde zarar görmüş ev aletini çalıştırmayınız. Ürünü inceleme, onarım veya ayarlanması için geri götürünüz.
- Şayet güç kablosu zarar görmüs ise, tehlikelerden kaçınmak için üreticisi veya ürünün kendisinin servis yetkilisi ya da benzer şekilde vasfi olan birisi tarafından onarılmalıdır.
- Aksesuarların ve yedek parçaların önerilmediği şekilde kullanımı yanım elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
- Açık havada kullanmayın.
- Kablonun masadan veya tezgâh kenarından asılmasına ya da sıcak yüzeye temas etmesine izin vermeyiniz.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Sıcak gaz veya elektrikli ısıtıcı veya sıcak fırının içine koymayınız.
- Daima önce fişi elektrikli alete sonra fişi duvardaki prize takın. Fişi çıkartmak için, kontrol düğmesini 'OFF' pozisyonuna getirin sonra fişi prizden çekin.
- Ürünü yapılış amacından başka sekillerde kullanmayınız.
- Alet çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
- İçinde sıcak sıvı bulunan bir elektrikli aleti hareket ettirirken çok dikkat edilmelidir.
- Eğer su ısıtıcısı fazla doldurulmuş ise, kaynama esnasında taşıabilir.
- Bu su ısıtıcısı yalnızca temin edilen altlıkla kullanılır.
- **DİKKAT:** Su kaynarken kapağı kaldırmayınız.
- **Yeniden kullanmadan önce cihaz girişini kurulayınız.**  
**BU KULLANIM KILAVUZUNU KAYBETMEYİNİZ**  
**SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR.**

## TOPRAKLANMIŞ PRİZ

Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu elektrikli ev aletinin fişi topraklanmıştır. (3 uç). Eğer fiş tam olarak prize oturmuyorsa vasıflı bir elektrikçiye başvurunuz. Prizde değişiklik yapmayınız ya da adaptör kullanmayınız.

## KULLANMADAN ÖNCE

- Tüm talimatları okuyunuz ve gelecekte başvurmak için tutunuz.
- Tüm paketi çıkartınız.
- İlk defa kaynatılmış su dökülmelidir.

## TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

## ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!



Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan



elektrikli cihazları, uygun elden çıkışma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlilki veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

## CİHAZIN KULLANIMI

### • Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

• Filtre su ısıticisine yüklenmeden önce takılmıştır. Eğer yerinden çıkmış kullanmadan önce yerine takınız. Filtreyi dikkatlice tutun ve kapaktaki musluğun içindeki filtredeki yuvaya yerleştirin. Hafifçe itin vefiltre yerine oturacaktır..

- Su ısıticisinifiltre yerinde olmadan kullanmayın çünkü kaynama esnasında su dışarıya dökülebilir.

- Filtreyi su ısıticisi sıcakken çıkartmayın.

• Su ısıticisini su seviyesi penceresinde belirtildiği gibi maksimum ve minimum seviyeleri arasına gelecek şekilde doldurun.

### • Not: Su ısıticisini güç tabanı üzerinde iken doldurmaya çalışmayın.

Su kaynatmak dışında başka bir şey için kullanmayın. Diğer sıvılar su ısıticisinin iç kısımlarını kirletecektir.

Su seviyesi penceresi üzerinde belirtilen Max seviyesinin üzerinde doldurmeyiniz. Asırı doldurmak kaynama esnasında suyun dışarı dökülmesine neden olabilir.

• Su ısıticisini tabanın üzerine yerleştirin ve doğru yerleştirden emin oln.

• Açıma / kapama düğmesine 'On' pozisyonuna gelecek şekilde basın. Kontrol ışığı su ısıticisinin kaynama evresinde olduğunu belirtmek için yanacaktır. Su kaynadığında ve çalıştır düğmesi otomatik olarak 'Off' pozisyonuna gelecektir ve kontrol ışığı sönecektir

• Eğer su ısıticisini tekrar kullanmak isterseniz, ısı güvenlik devresinin 15-20 saniye soğumasına izin verin ve sonra açma /kapama düğmesini On pozisyonuna getirin. Eğer açma/kapama düğmesi 'On' pozisyonunda durmuyorsa, su tekrar ısıtmadan kullanılabilecek kadar sıcaktır.

• Su ısıticisini güç tabanından kaldırırken fıştı prizden çekin. Kapak ve yüzey sıcak olacağı için su ısıticisini sadece tutacağından tutun.

• Kullandıktan sonra, su ısıticisini güç tabanına yada ısıta dayanıklı bir yüzeye bırakın.

• Eğer kazayla boşken su ısıticisi çalışırsa ısı ayarlayıcı su ısıticisinin fazla isıtmasını

## KULLANIM TALİMATLARI

engellemek için otomatik olarak kapanacaktır. Eğer bu durum gerçekleşse, güç tabanını prizden çekin ve su ısıtıcısının tekrar doldurmadan önce soğumasına izin verin.

- Kullanılmadığında güç kablosunun fişten çekilmesi önerilir. Güç tabanına başka bir elektrikli ev aletini bağlamaya çalışmayın, ya da prizi kurcalamayın.

## KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulundığınız yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz onarmaya kalkmayın. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

## TEMİZLİK VE BAKIM

### • Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

- Temizlemeden önce fisi prizden çekin. İçindeki suyu boşaltın ve su ısıtıcısının soğumasını bekleyiniz
- Eğer gereklirse, Aquascreen filtresini çıkartın ve akan suyun altında durulayarak temizleyin. Filtreyi, sıkıca basparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutup sağ ve sol kenarlarından hafifçe çekerek çıkartılabilir.
- Normal kullanım koşullarında su ısıtıcısının iç kısmında bir kireç tabakası oluşabilir ve bazı renk değişikliklerine neden olabilir. Su ısıtıcısının içinde biriken bu kireç tabakası esin miktarda sıırke ve suyun ( $500\text{ml}/2$  bardak her birinden tavsiye edilir) kaynatılması ile giderilebilir. Su kaynadığında karışımın birkaç saat ya da bir gece durmasına izin verin. Karışımı boşaltın ve su ısıtıcısını MAX seviyesine kadar yeni suyla doldurun. Suyu kaynatın ve boşaltın. Yoğun yerlesmiş kireç tabakaları için bu işlemi tekrarlayın.
- NOT:** Bu kireçlenme süresi her seferinde kalan suyu boşaltıp her kullanımından önce tekrar doldurarak geçiktirilebilir.
- Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın..
- Güç kablosunu, su ısıtıcısını ve güç tabanını suya sokmayın.

### • Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Her kullanımından sonra temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

## UYARI

Kısa güç kablosu dolaşma ve takılıp düşme riskini azaltmak için sağlanmıştır. Uzatma kablosu gerekli ihtiyam gösterildikten sonra kullanılabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa sökülebilir güç sağlayıcısının veya uzatma kablosunun belirtilmiş elektriksel değerinin en az elektrikli aletin elektriksel değeri kadar olmalıdır.

## UYARI

Eğer elektrikli alet topraklanmış prize sahipse uzatma kablosu da topraklanmış 3-tel kablo olmalıdır. Uzatma kablosu tezgah yada masa üzerinde çocukların çekebilecekleri yada takılıp düşebilecekleri şekilde kıvrımlar oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

## SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda su adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevsellliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar örmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

### Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.  
Ünitenin temiz olduğundan emin olun.
2. Tüm yazışmalarla, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.
3. İade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fişi).

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelik ısıtma aparatı
- Maksimum hacim 1.8L
- Hızlı açılan kapak
- Su seviye göstergesi
- Filtre
- Otomatik / elle kapama ve gösterge ışığı
- Kuru kaynama koruması
- AC230V, 50Hz, 2000W

Bu cihaz  kalite belgesine sahiptir.

EN60335-2-15

Kullanım Ömrü 7 yıldır.

Made in Turkey

## DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

## ENGLISH

### SINBO SK 2373 KETTLE INSTRUCTION MANUAL

#### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to for examination, repair or adjustment.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The use of accessories or attachments not recommended may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to 'OFF', then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not leave unit unattended while in use.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- The kettle is only to be used with the stand provided.
- **Warning:** Do not remove the lid while the water is boiling
- **Dry appliance inlet before re-use**

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS / HOUSEHOLD USE ONLY

#### GROUNDED PLUG

To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug. (3 pins) If the plug does not fit fully into the electrical outlet contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or use an adaptor.

## **BEFORE FIRST USE**

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging.
- Water boiled for the first time should be discarded.

## **INSTRUCTION FOR USE**

• The filter has been installed on the kettle before shipping. If it has been removed, install the filter before using the kettle. Hold the filter securely and place the slot in the filter over the tab in the cover. Push gently and the filter will snap into position.

- Do not use the kettle without the filter in position as water may spill out when boiling.
- Do not remove the filter when the kettle is hot.

• Fill kettle between the minimum and maximum levels shown on the water level window.

- Note: Do not attempt to fill while the kettle is on the power base.

Do not use for other than boiling water. Other liquids will contaminate the interior of the kettle.

Do not fill past the MAX level indicated on the water level window. Overfilling may cause water to spill out when boiling.

- Place kettle on the base making sure it is correctly engaged on its base.
- Depress the On/Off Switch to the 'On' position. The indicator light will illuminate to indicate that the kettle is in the boil cycle. Once the water has boiled, the On/Off Switch will automatically switch to the 'Off' position and the indicator light will go out.
- If you want to use the kettle again, allow the thermal safety switch to cool down for 15 - 20 seconds then depress the On/Off Switch to the On position. If the On/Off Switch does not remain in the 'On' position, the water is hot enough to use without reheating.
- Unplug cord from wall outlet before lifting kettle from power base. Grip the kettle by the Handle only, as the surface and lid will be hot.
- Return the kettle to the power base or place on a heat resistant surface after use.
- If the kettle is accidentally switched on when empty, the thermostat will automatically shut it off to prevent the kettle from overheating. If this situation occurs, unplug the power base and let the kettle cool before refilling.
- It is recommended that the power cord be disconnected from the wall outlet when not in use. Do not attempt to connect any other appliance to the power base or tamper with the connector in any way.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

- Unplug power cord from wall outlet. Empty out remaining water and allow kettle to cool before cleaning.
- If necessary, remove and clean the Aquascreen filter (R) by rinsing under running water. The filter can be removed by grasping firmly between your thumb and forefinger and gently pull off starting at either the right or left edge.
- Under normal use, a deposit of scale may form on the inside of the kettle and cause some discolouration. Scale, which has accumulated inside the kettle, can be removed

## CLEANING AND MAINTENANCE

by boiling equal parts of white vinegar and water (500 ml / 2 cups of each is recommended). Once the water has boiled, allow mixture to stand several hours or overnight. Empty out mixture and fill kettle to the MAX level with fresh water. Bring water to a boil and discard. For heavy scale build-up, repeat this process.

Note: This build-up can be delayed by pouring out old water and refilling before each use.

- Do not use abrasive cleaners
- Do not immerse kettle or power base in water or other liquid.

## CAUTION

A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled in or tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be of a grounded 3-wire cord. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top, where it can be pulled on by children or tripped over.

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations, hand in the  
non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

- Stainless steel heating element
- Max. Capacity: 1.8L
- Flip-Lid
- Water level indicator
- Filter
- Automatic/manual Switch off & Indicator Light
- Boil-dry protection
- AC230V, 50Hz, 2000W

### Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:  
(IEC 60335-2-15/A2)

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

## Русский

### SINBO SK 2373 ЭЛЕКТРОЧАЙНИК РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Важные меры безопасности

Во время пользования электроприборами необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности:

- Прочтите все инструкции.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручкой держателем или рукавицей.
- Для защиты от поражения электрическим током, не погружать в воду кабель, вилку или электроприбор в воду и другие виды жидкости.
- Этот прибор не подходит для применения людьми с физическими или умственными недостатками и душевными расстройствами (включая детей), в том числе людьми, не обладающими достаточными знаниями и опытом или без присмотра лица, могущего взять на себя ответственность или лицами, которые не получили соответствующий инструктаж у компетентного лица.
- Пользование любыми электроприборами детьми допускается только в присутствии и под наблюдением компетентного взрослого.
- После применения и перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети. Прежде чем приступить к разборке и очистке, необходимо подождать пока прибор достаточно остынет.
- Не включайте бытовые электроприборы с наличием поврежденной или испорченной вилки или кабеля, электрической или иной неисправности. Для осмотра, ремонта и наладки прибора, отнесите его обратно.
- Для предотвращения опасных ситуаций, ремонтные работы в случае повреждения кабеля должен выполнять завод-изготовитель, авторизованная сервисная служба или аналогичный квалифицированный специалист.
- Применение не рекомендованных изготовителем аксессуаров и запасных деталей может стать причиной возникновения пожара, поражения электрическим током или травмы.
- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе.
- Не допускается свисание кабеля с края стойки или стола или контакт кабеля с горячей поверхностью.
- Не кладите на газовые или электрические нагреватели или вовнутрь духовки.
- Всегда сначала устанавливайте вилку прибора в розетку, а затем включайте прибор. Перед тем как вытащить вилку из розетки, переведите выключатель в положение 'OFF', а затем отключите прибор от электросети.
- Не пользуйтесь прибором в иных целях кроме предназначенных.
- Не оставляйте без присмотра включенный прибор.
- Соблюдайте необходимую осторожность при перемещении электроприбора с горячей водой.
- Если уровень воды в водонагревателе будет выше максимально допускаемого уровня, в процессе кипения вода может выливаться через верх.
- Этот водонагреватель разрешается использовать только с собственной энергетической подставкой, идущей в комплекте с прибором.
- **ВНИМАНИЕ :** В процессе кипения воды не поднимайте крышку чайника
- Перед применением водонагревателя проверте сухость подставки .
- **НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
- **ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ**

## **ВИЛКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, вилка этого бытового электроприбора имеет заземление. (3 конца). Если вилка полностью не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь самостоятельно менять розетку или пользоваться переходником.

### **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ**

- Прочтите все инструкции и сохраните руководство для получения справок в дальнейшем.
- Удалить всю упаковку.
- Воду, закипевшую после первого применения, следует вылить.

### **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

• Фильтр вставляется в водонагреватель до загрузки. Если он сдвинулся, прежде чем приступить к использованию прибором, необходимо установить фильтр обратно на место. Аккуратно держась за фильтр, установить его в опору для фильтра, расположенную в кранике крышки. Слегка подтолкните фильтр до момента захода на предназначеннное место.

- Не пользуйтесь водонагревателем, в котором не установлен фильтр, потому-что в момент кипения, вода может выливаться наружу.
- Не отсоединяйте фильтр пока водонагреватель еще горячий.
- Уровень заливаемой воды должен находиться между максимальным и минимальным допускаемыми уровнями на шкале смотрового окна.
- Примечание:

Не заливайте воду в водонагреватель когда он стоит на энергетической подставке.

Не пользуйтесь водонагревателем в каких-либо иных целях, кроме кипячения воды. Другие виды жидкостей загрязняют внутреннюю поверхность прибора.

Не заливайте воду выше уровня «Max», отмеченного на шкале смотрового окна. В случае превышения этой отметки в момент кипения вода будет переливаться через край.

- Поместите водонагреватель на энергетическую подставку и убедитесь в правильности установке.
- Переведите выключатель Вкл/Выкл водонагревателя в позицию 'On'. Загорится световой индикатор, указывающий, что прибор находится в режиме кипячения воды. После закипания воды выключатель автоматически переходит в позицию 'Off' и световой индикатор потухает.
- В случае необходимости немедленного повторного использования водонагревателя, для обеспечения тепловой безопасности цепи необходимо подождать в течение 15-20 секунд и затем перевести выключатель Вкл/Выкл водонагревателя в позицию 'On'. Если выключатель не остается в позиции 'On' и сразу выключается, значит температура воды в приборе является достаточной для применения без повторного нагревания.
- Убирая водонагреватель с энергетической подставки, отключайте прибор от электросети. Крышка и корпус водонагревателя могут быть горячими, поэтому берите прибор только за ручку.
- После применения, устанавливайте водонагреватель опять на подставку или теплоустойчивую поверхность.
- Если водонагреватель будет случайно включен в порожнем состоянии, для предотвращения перегрева прибор автоматически выключится. После этого необходимо отключить энергетическую подставку от электросети и прежде чем снова залить воду, подождать остывания прибора.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Рекомендуется не оставлять включенным прибор в сеть в то время когда вы им не пользуетесь. Не пытайтесь пользоваться прибором с энергетическими подставками других бытовых приборов или вносить самовольные изменения в розетку.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Прежде чем перейти к чистке прибора вытащить вилку из розетки. Вылить воду и подождать пока водонагреватель остывает.
- В случае необходимости, отсоединить фильтр Aquascreen® и промыть под проточной водой. Для отсоединения фильтра, необходимо плотно зажать фильтр между большим и указательным пальцем и слегка потянуть, поворачивая влево-вправо.
- При работе в нормальном режиме, на стенах водонагревателя может образоваться известковая накипь с некоторым изменением цвета. Для удаления известковой накипи необходимо приготовить раствор воды и уксуса в равных частях ( по 500мл/2 стакана каждого из них) и прокипятить. После закипания необходимо оставить этот состав внутри на несколько часов или на ночь. Вылить эту смесь, залить воду до отметки «MAX» и после закипания вылить. Если слой известковой накипи довольно плотный, повторите эту процедуру.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Образование известковой накипи можно отсрочить если после каждого применения сливать остатки воды и перед каждым применением заливать новую воду.

- Не применяйте абразивные средства.
- Не погружайте в воду силовой кабель, водонагреватель и энергетическую подставку.

Для предотвращения запутывания кабеля и риска падения, прибор оснащен коротким кабелем. В случае необходимости, после принятия требуемых мер предосторожности, можно пользоваться удлинителем. Если вы пользуетесь удлинителем или разъемными источниками питания, их электрические параметры как минимум должны соответствовать параметрам электроприбора. В случае оснащения электроприбора розеткой с заземлением, в удлинителе должен быть 3-х жильный кабель с заземлением. Следите за тем, чтобы дети не могли дотянуться до кабеля удлинителя, протянутого по столу или стойке и опрокинуть прибор с горячей водой или упасть, зацепившись за кабель.

- Вместимость 1.8 литра
- Световой индикатор
- Автоматическое отключение
- Индикатор уровня воды
- Защита от работы без воды
- Выключатель
- AC230В, 50Гц, 2000Вт



Меры безопасности и подготовка к работе:

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.

Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.

Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки. Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

# *sinbo.*

## Гарантийный талон

Наименование -----

Модель -----

Серийный номер (при наличии) -----

Дата продажи -----

Наименование, адрес и телефон -----

торгующей организации -----

Подпись продавца

Штамп магазина

### ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на  
титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

## **Уважаемый покупатель!**

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

### **Условия гарантии:**

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантитном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

**Изготовитель:** «Дейма Электромеканик Урюнглер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидэрэ Мевкии, Джиханир Мах, Гөверджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

**Страна производитель:** Турция

**Импортер в РФ:** ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

Дата изготавления: 10-2017



## عربة

سنبو 2373 آلة تسخين الماء  
دليل الاستعمال

### تعليمات أمنية هامة

عند استعمالك للآلة الكهربائية المنزلية، ينبغي دائمًا احترام التعليمات الأساسية:

- الرجاء قراءة كامل التعليمات.
- الامتناع عن لمس المساحات الساخنة. يجب استعمال مقبضًا أو أطراف الجهاز.
- تقليصاً للإصابة بالصدمة الكهربائية، الامتناع عن تغطيس الأجهزة الكهربائية أو سلك التوصيل في الماء أو في أي سائل آخر.
- لا يجب أن يستعمل هذا الجهاز من قبل الأشخاص ضعفاء البنية (وذكر منهم الأطفال) و كذلك المعوقين ذهنياً أو جسدياً والأشخاص الذين تتضمنهم التجربة إذا لم تكون هناك مرافقه أو إذا لم يقع تကيرنهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- المراقبة المتواصلة ضرورية إذا كان استعمال أي جهاز من الأجهزة المنزلية من قبل الطفل أو على مقربة منه.
- بعد الاستعمال و قبل التنظيف قم بفصل سداد التوصيل عن المكبس الكهربائي. عند تركيب القطع أو فكه و قبل عملية التنظيف، اترك الآلة تبرد بما فيه الكفاية.
- الامتناع عن تشغيل أي جهاز من الأجهزة المنزلية إذا ما تعلق سداد توصيله أو سلكه الكهربائي و كذلك الأجهزة المنزلية التي تعطلت أو لحقتها ضرر بشكل من الأشكال. ينبغي إعادة لها المعينة أو الإصلاح أو اللصيطة.
- في حالة تعطل سلك الجهاز الكهربائي، تقليصاً للمخاطر الكهربائية، من الضروري أن يصلحه المصانع أو تقتني من مركز الخدمات الوكيل أو ما ماثل من التقنيين الأكفاء.
- يمكن أن يسبب استعمال الوحدات الإضافية و قطع الغيار التي لم توص بها الشركة المصنعة، في اندلاع الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة بجروح.
- الامتناع عن استعمال الجهاز في الهواء الطلق.
- لا شميخ يأوي بعلق سلك الجهاز بحافة الطاولة أو مضخدة الاستعمال أو أن يلمس أرضية ساخنة.
- الامتناع عن وضع الجهاز على مقربة من مدفأة ساخنة غازية أو كهربائية أو داخل فرن ساخن.
- ينبغي أولاً وصل السداد في الآلة الكهربائية وبعد ذلك في المكبس الحائطي. ولفصل السداد، ضع زر التحكم في وضع "OFF" ثم بعد ذلك افصل المكبس.
- الامتناع عن استعمال الجهاز لغاية مغایرة عن هدف تصنيعه.
- الامتناع عن ترك الجهاز بدون مرافقه أثناء تشغيله.
- يجب الحذر الشديد عند نقل آلة كهربائية وهي تحتوي على سائل.
- إذا كنت آلة تسخين الماء بكمية زائدة من الماء، فيمكن أن تفريض إثناء التسخين.
- لا يمكن استعمال آلة تسخين الماء هذه إلا بالقاعدة التي زودت معها.
- تنبيه: الامتناع عن رفع الغطاء أثناء غليان الماء.
- قبل إعادة الاستعمال، احرص على حسن تجفيف مدخله.
- الرجاء عدم إضاعة هذا الدليل.
- هذا الجهاز لا يصلح إلا للاستعمال المنزلي

### المكبس الترابي

تقليصاً لمخاطر الإصابة بالصدمة الكهربائية، جعلنا سداد توصيل هذه الآلات المنزلية ترابياً. (ثلاثي 3). فإذا لم يثبت السداد كما يجب في المكبس، الرجاء الاتصال بتقني محترف. لا تقم بتغييرات في المكبس بنفسك و لا تستعمل جهاز تحويل.

## قبل أول استعمال

- الرجاء قراءة التعليمات بالكامل و المحافظة عليها للرجوع إليها لاحقاً.
- أخرج كل محتويات العلبة.
- يجب سكب الماء الذي سيتم تسخينه لأول مرة في الجهاز.

### طريقة الاستعمال

- لقد تم تركيب صفة الله تسخين الماء قبل شحنها فإذا حصل و خرجت من موضعها فقم بارجاعها قبل البدء في استعمالها. امسك المصفاة بلطف، ثبّتها داخل الحفنة الموجودة في الغطاء. ادفعها بلطف فستثبت المصفاة في موضعها.
- الامتناع عن استعمال الله تسخين الماء إذا لم تكن المصفاة في موضعها، إذ أثناء الغليان يمكن أن يفيض الماء إلى الخارج.
  - الامتناع عن إخراج المصفاة من موضعها عندما تكون الله تسخين الماء ساخنة.
  - أملأ الله تسخين الماء بكمية من الماء تتحصر بين المستوى الأدنى و المستوى الأقصى المشار إليهما في النافذة.
  - ملاحظة : الامتناع عن ملء الله تسخين الماء و هي موضوعة على قاعدة الطاقة. الامتناع عن وضع أي مادة أخرى للغليان غير الماء، فإن السوائل الأخرى ستلوث قسم الله تسخين الماء الداخلي. الامتناع عن ملء الماء داخل الله تسخين الماء أكثر من المستوى الأقصى المشار إليه في النافذة. لأن أثناء الغليان يمكن أن يفيض الماء الزائد إلى الخارج.
  - ثبت الله تسخين الماء فوق القاعدة و تأكيد من حسن ثباتها.
  - ضع زر تشغيل/غلق في وضع 'On' .سيشتعل المؤشر الضوئي للإفادة بأن الماء بقصد الغليان، عند غليان الماء، ينتقل زر التشغيل إلى وضع 'Off' ، و سينطفئ المؤشر الضوئي.
  - إذا أردت استعمال الله تسخين الماء مرة أخرى، اترك الدارة الآمنة للحرارة تبرد لمدة 20-15 ثانية ثم ضع زر تشغيل/غلق في وضع 'On' .إذا لم يثبت زر تشغيل/غلق في وضع 'On' ،فهذا يعني أن الماء ساخن بما فيه الكفاية ولا داع لإعادة تسخينه.
  - عند رفع الله تسخين الماء من قاعدة الطاقة، افصل سداد التوصيل عن المكبس . نظرا لارتفاع حرارة الغطاء و سطح الجهاز، الحرمن على حمل الله تسخين الماء من مقاضها فحسب.
  - بعد الاستعمال، لا تضع الله تسخين الماء إلا على قاعدة الطاقة، أو على سطح يتحمل للحرارة.
  - إذا تم تشغيل الله تسخين الماء وهي فارغة خطأ، سيمين جهاز تعديل الحرارة الله تسخين الماء من الحرارة المرتفعة بعلاقها تلقائياً. إذا ما حدث ذلك، افصل قاعدة الطاقة عن المكبس ولا تملأ الله تسخين الماء ثانية إلا بعد تركها تبرد.
  - ينصح بفصل سلك الطاقة عن السداد في حالة عدم الاستعمال. الامتناع عن وصل قاعدة الطاقة بالله تسخين الماء.

### التنظيف و الصيانة

- قلل التنظيف ، أخرج سداد التوصيل عن المكبس الكهربائي. أفرغ ما فيه من الماء و انتظر إلى أن تبرد الله تسخين الماء.
- إذا استدعي الأمر ذلك، قم بفك مصفاة أكواسكرين® واغسلها تحت الماء الدافق من الخففة. يمكن إخراج المصفاة بمسكها بين الستبابة والإبهام و جديها بلطف عن اليدين و عن السمار.
- الاستعمال تحت الشروط العادلة يمكن أن يكون طبقية من التكتل في قسم الله تسخين الماء الداخلي و بعض التغيرات في اللون. بغلان قدر من الماء و قدر من الماء يمكن التخلص من هذه الطبقية الlassche (500 مل/2 كوب بين يومي إكلهما). بعد غليان الماء، اترك الخليط بعض الساعات أو لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي، أفرغ هذا

## التنظيف و الصيانة

- ال الخليط، ثم املأ وعاء الله تسخين الماء إلى إشارة MAX بالماء و شتلها . بعد غلي الماء قم بتفریغه، بالنسبة لطبقات التكليس المتلصقة، قم بإعادة هذه العملية.
- ملاحظة: يمكن تأخير تكون هذا التكليس، بتفریغ الماء المتبقى في كل مرّة، و إعادة الماء قبل كل استعمال.
- الامتناع عن تغطیس الله تسخین الماء أو سلكها الكهربائي أو قاعدة الطاقة في الماء، لقد تم توفير سلكا قصيرا للطاقة بهدف تقليل مخاطر التعرّض والسقوط، يمكن استعمال تمديدا سلكيا إذا أظهرت الحاجة الازمة لذلك. فإذا كنت تستعمل تمديدا سلكيا، فيجب اخذ بعض الاختيار عند اختياره، قوة الطاقة الازمة للجهاز.

فإذا كان للجهاز الكهربائي سداد ترايبي، فيجب أن يكون التمديد السلكي كذلك ثالثي الأسلام، كما يجب ضبط السلك بحيث لا يكون التواهات فوق المنضدة أو الطاولة فيمكن أن يجذبها الأطفال أو أن يتعرّضا فيسقطوا بسببها.

- قدرة استيعاب لتران 1.8
- مؤشر ضوئي
- علق على
- مؤشر لمستوى الماء
- خاصية مضادة للتشتغيل الجاف
- زر تشغيل / علق
- 2000 / 50Hz / AC230V



## - GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunu anlaılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönen, b. Satış bedelinden İndirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, hakiverständi birini kullanabilir.
  4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmemi durumunda satıcı; İşçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir adlında hiçbir ücret talep etmemeksinin malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketiciler ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
  5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
- \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- \* Tamiri için gerekten azami sürenin aşılması,
- \* Tamirin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malin bedel ladesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini şartname talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilemeyeceğini, talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malin tamir süresi 20 iş gününe geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıyı bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka mal tüketicinin kullanımına tâhsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tâmirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususları aykırı kullanılmışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı disindadir.
8. Yetkili servis istasyonlarının adreslerileyi ilgili bilgiye Türkiye'yein her yerinden 0850 811 65 65 no'lu telefonumuzdan ulaşılabilirsiniz.
9. Tüketiciler garantiden doğan haklarını kullanılmış ile ilgili olarak çicablecek uyuşmazlıklara yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici ismini yapıldığı yerdeki Tüketicili Hâkem Heyeti veya Tüketicili Mahkemesine basvurabilir.
10. Satıcı tarafından bir Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketici, Gürmük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

### GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulune uygun olmayan biçimde kullanılmıştır nedeniyle meydana gelen arızalar, [cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda].
3. Diğer cihazlarda ilişkili kullanımıyla doğan arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan degisiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon sebekeinden doğan tüm arızalar [elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.],
6. Garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etkili olan ürünlerde etkinet zarar görmesi,
8. Ürünün dis üzerindeki kırık, çırık, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerinden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, asırı sıcak ya da soguk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangan, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebebi olduğu arızalar,
12. Ürünlerde olusacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında olusabilen arızalar, garanti kapsamı disindadir.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mâllarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlara ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.

### ÜRETİCİ FİRMΑ

DEİMA ELEKTROMECHANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE

TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

[www.sinbo.com](http://www.sinbo.com) - [Info@sinbo.com.tr](mailto:Info@sinbo.com.tr)

# sinbo.

## - SU ISITICI (KETTLE) -

## - GARANTİ BELGESİ -

### ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMANIN,

**Ünvanı** : DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ. İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.

**Adresi** : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar / İSTANBUL

**Telefonu** : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

**E-Posta** : info@sinbo.com.tr

### YETKİLİİNİN İMZASI

:



Yönetim Kurulu Başkanı

DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER  
İNŞAAT SPOR MALZEME İMALAT  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Cihangir Mah. Güvercin Cad.  
No: 4 Avcılar, İSTANBUL  
Marmara Kuntupluk 273 008 9118

### ÜRETİLEN/İTHAL EDİLEN MALIN,

**Cinsi** : SU ISITICI (KETTLE)

**Markası** : SİNBO

**Modeli** : SK 2373

**Garanti Süresi** : 2 yıldır

**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü

**Bandrol ve Seri No:** :

**Kullanım Ömrü** : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

### SATICI FİRMANIN,

**Ünvanı** :

**Adresi** :

**Telefonu** :

**Faks** :

**E-Posta** :

**Fatura Tarih ve Sayısı** :

**Teslim Tarihi ve Yeri** :

**Yetkilinin İmzası** :

**Firmmanın Kaşesi** :

İşbu sözleşme ile tarafalar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri ayın yerine getirmeyi ve bunlarda ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğü konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Teblig uyarınca Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyatla en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmış duruyoruz.

TÜKETİCİ  
DANIŞMA HATTI  
**0850 811 65 65**

**sinbo.**  
www.sinbo.com

**Tüketici Danışma Hattımızı,**

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

**Tüketicinin Dikkatine:**

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymانızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.

2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerlesimi yerinin bulunduğu veya tüketici istemelinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

**KAPIDAN KAPIYA  
ÜCRETSİZ  
SERVİS**

**10 GÜNDE  
TESLİMAT  
GARANTİSİ™**

Kapidan Kapıya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtıcı Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **0850 811 65 65** numaralı **Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtıcı Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adressten alınıp, 10\* iş günü içerisinde ürün çarşılır bir vaziyette, yine Tüketicimizle Yurtıcı Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(\*Ürünün servis garanti süresi, Yurtıcı Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)



**ÜRETİCİ FİRMA**  
**DİEMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER**  
**İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.**  
**VE TİC. A.Ş.**

Changir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere  
Mevki: Avcılar - İstanbul - Türkiye  
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65  
[www.sinbo.com](http://www.sinbo.com) - [info@sinbo.com.tr](mailto:info@sinbo.com.tr)

**Made in Turkey**  
**TÜRK MALI** **İmal Yılı : 10-2017**  
**EEE Yönetmeliğine uygundur.**  
**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**